

KD-100 結束バンドの施工について

KD-100はワイヤロープに結束バンドで止める事で脱落防止を行います。必要以上にテンションを掛けるとデリネーター本体のゴムが伸び、破損する事が想定されますので注意して施工して下さい。

施工手順



①既存キャップを取り外します。
(取り外したキャップは使用しません)



②デリネーターを支柱にしっかりと被せ
下部の切り欠きとワイヤの位置を
合わせます。
(支柱上部までしっかり差込んで下さい)



③結束バンドは緩みのある程度とします。
前後2本とも留めて下さい。
(カット量の目安は100mmです)